

# BF 20 AV



BF 20 AV  
3338129

**Cabezal de fresado y columna de fresadora BF 20 Vario para montar en tornos D 240 x 500 G y D 280 x 700 G.**

- El avance del husillo se puede regular gracias a las tuercas del husillo ajustables
- Guía de cola de milano sólida y templada, incluye regletas de cuña y se puede ajustar para regular la holgura.
- Todas las guías están templadas (bolsas de aceite para lubricación).
- Equipada con cojinetes de bolas angulares de 2 filas en los ejes que permiten ajustarlas sin holgura.
- Instalación eléctrica interior con 24 voltios en vez de 230 V. (potencial de riesgo).

Ejemplo de BF 20 AV montado sobre torno D 240 Vario

**Sistema de seguridad homologado**  
**100%**

Con filtro EMC para uso en zonas mixtas de población.

#### ACCESORIOS INCLUIDOS

Varilla de extracción M 10, espiga MK 2 / B 16 / M 10, herramientas de funcionamiento.

#### ACCESORIOS OPCIONALES

	Código
Juego de pinzas directas MK 2 / M 10, 5 piezas	3351980
Espiga de arrastre MK 2 / M 10 / B 16	3050670
Juego de fresas, 12 piezas	3352113
Juego de pinzas con portapinzas MK 2 / M 10 / ER 25	3352052
Juego de pinzas con portapinzas MK 2 / M 10 / ER 32	3352053
Espiga MK 2 / M 10 Ø 16	3352102
Fresas de planear MK 2	3350212
Adaptador motor de gran velocidad (sin motor)	3356571
Adaptador montaje de columna y cabezal de fresado en torno	3356572

Consulta accesorios en oferta en las páginas 75 a 80.

Modelo	BF 20 AV
Código	3338129
Potencia del motor (2 etapas)	1,5 CV / 1,1 kW / 230 V
Ø máx. taladro fundición / acero	16 / 12 mm
Ø máx. fresado portacuchillas	70 mm
Tipo cono morse del husillo	MK 2 / M 10
Cabezal orientable	± 90°
Revoluciones del husillo	100 - 2.500 r.p.m.
Dimensiones (L x an x al)	470 x 425 x 912 mm
Peso neto	80 kg